E201 Q-CUP™*

User Manual

Руководство пользователя

***MultiCup**

Руководство пользователя

В целях Вашей безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием, а затем используйте продукт правильно.

Информация по технике безопасности

- Для предотвращения возможного возникновения пожара и поражения током, пожалуйста, проверьте спецификацию источника питания перед подключением
- Избегайте слишком сильного нажатия на откидную панель MultuCup, так как это может привести к повреждению продукта.
- Не помещайте тяжелые предметы на откидную панель MultuCup, так как она не предназначена для поддержки тяжелых предметов
- Не устанавливайте металлические предметы в подстаканник и на откидную панель, так как это может вызвать помехи в системе управления.
- Использовать только в помещении, избегайте воздействия солнечного света, влаги и экстремальных температур.
- Не устанавливайте свой мобильный телефон на сенсорные кнопки панели управления или рядом с ней, так как это может привести к помехам в системе управления.
- Избегайте касания дна подстаканника, когда включен режим нагрева, так как это может привести к ожогу.
- Дети до 13 лет могут использовать данное устройство под присмотром взрослых.
- Пожалуйста, устраняйте возникшие проблемы согласно рекомендациям из данного руководства. Самостоятельный ремонт и/или ремонт через сторонние службы приведет к аннулированию гарантии.
- Производитель оставляет за собой право произвести модернизацию продукции и обновление инструкции без предварительного уведомления

Эксплуатация. Функции.

- Как только питание будет подано, все кнопки станут синими, а индикатор беспроводной зарядки мигнет красным цветом.
- Беспроводная зарядка. Поместите мобильный телефон на откидную крышку экраном вверх, расположив его таким образом, чтобы модуль беспроводной зарядки телефона был по центру логотипа Q-cup. Если в вашем устройстве отсутствует модуль беспроводной зарядки, используйте дополнительные аксессуары (опциональные чехлы или приемники антенны) для реализации данной функции.

Поместите устройство в чехол или с антенной реализующими функцию беспроводной зарядки так, что бы они находились по центру логотипа

Если все рекомендации и условия соблюдены , то индикатор загорится синим цветом, означая что зарядка устройства началась

Если индикатор мигает или не загорается, это означает, что вы должны настроить ваше устройство как написано выше или в нем отсутствует функция беспроводной зарядки.

- Аккуратно нажмите, а потом отпустите край откидной крышки, она откроется автоматически.

- Нажмите на сенсор LIGHT для включения подсветки. Нажмите еще раз для выключения.

- Нажмите HEAT для включения функции подогрева. Синяя точка над HEAT загорится, а внутри подстаканника LED подсветка будет гореть красным. Нажмите еще раз, что бы отключить. LED подсветка отключится. Максимальная температура нагревания 50 ℃. Через 1 час работы, подогрев автоматически отключится.

- Нажмите COOL для включения функц. охлаждения. Индикатор (синяя точка над COOL загорится синим цветом и LED подсветка внутри подстаканника так же будет светиться синим цветом

- Нажмите COOL еще раз, что бы отключить охлаждение. Индикатор над COOL погаснет. Панель охлаждается до 15-20 ℃ ниже, чем температура окружающей среды. Охлаждение выключится через 2 часа автоматически

- Зажмите для блокировки кнопок, для исключения случайных нажатий Индикатора над замком загорится красным и все кнопки, кроме будут заблокированы. Для разблокировки , зажмите еще раз на 3 секунды.

Характеристики

- Номинальное входное напряжение: 100~240V 1.5 A
- Номинальная мощность: 58 Вт
- Беспроводная зарядка выход: 5V/1A

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Исправление
Не отвечает/ не работает	1.Розетка не исправна 2.Общая неисправность устройства 3.Устройство заблокировано	1. Подключитесь к другой розетке 2.Проверьте все разъемы и соединения. Снова подключите их, если это необходимо 3.Зажмите 🔒 на 3 секунды для разблокировки
Внезапно перестает работать или перестает работать в процессе эксплуатации	1.Выключается автоматически по достижении мах рабочего времени. 2.Общая неисправность устройства 3.Поблизости находится сильный источник помех.	1. Перезапустить устр-во. 2.Проверьте все разъемы и соединения. Снова подключите их, если это необходимо 3.Осмотритесь и уберите возможный источник помех.
Беспроводная зарядка не работает	1.Мобильный телефон не имеет встроенной функции/модуля беспроводной зарядки 2. Не правильное размещение устройства в зоне беспроводной зарядки. 3.Опциональный приемник беспроводной зарядки не работает.	1 .Установите на свой телефон опциональный ресивер или чехол с для обеспечения функ. беспроводной зарядки 2.Переместите свой мобильный телефон так, чтобы модуль беспр-ой зарядки вашего моб. телефона не выровняется с логотипом Qi™ 3 .Подключите другой ресивер или чехол с для обеспечения функ. беспроводной зарядки.