







Инструкция по монтажу: AF22150 AF22200




Присадка для направляющих HETTICH



4




5



Регулировка по вертикали
Открутить-Отрегулировать-Закрутить

Регулировка по горизонтали
Открутить-Отрегулировать-Закрутить



Регулировка по глубине
Открутить винты 1-Отрегулировать винтами 2-Закрутить винты 1

15005021
27.08.2025

+7 (495) 961 35 15

info@ametist.ru

ametist-store.ru

