

## ООО «ЮНИТРЕЙД»

Фабрика по производству механизмов трансформации

Система менеджмента качества ООО «ЮниТрейд» соответствует международному стандарту ISO 9001:2015

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ НА ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

**1. ОПИСАНИЕ.** Ортопедические основания устанавливаются внутрь каркаса кровати, либо могут эксплуатироваться как самостоятельная кровать. Изготавливаются согласно ТУ-5690-006-59350959-2009. Несущая конструкция изготавливается из профильной трубы квадратного сечения и березовых гнукклееных лат. По желанию может комплектоваться опорами и механизмом подъема. Диапазон размеров ширины: 800-2000 мм, диапазон длины: 1900 -2000 мм. Типы латодержателей: «Летто-Примо» - врезной, «Летто-Медио» - накладной, «Летто Де Люкс» - накладной, спаренный, демпфирующий.

#### 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

**2.1.** В случае транспортировки или хранения при температуре ниже +1°C, во избежание поломки пластмассовых деталей, рекомендуется перед началом эксплуатации выдержать механизм не менее 24 часов при комнатной температуре.

**2.2.** Эксплуатация ортопедического основания допустима только в комплекте с матрасом, он должен быть одобрен производителем мебели.

**2.3.** Чтобы эксплуатировать основание следует устанавливать его или на опорные точки, или на рекомендованные производителем опоры: 4 штуки для основания шириной 800-1150 мм; 5 или 6 штук для основания шириной 1200-2000 мм, с обязательной установкой 1 или 2 опор на центральном продольном усилительном профиле.

**2.4.** Максимальная допустимая распределённая нагрузка:

Типоразмер	Рекомендованное количество опорных точек	Допустимая статическая нагрузка
800-1150мм	4	200 кг
1200-2000мм	5/6	400 кг

- на одну лату ортопедического настила 40 кг.

Превышение нагрузки или уменьшение количества опорных точек может привести к поломке опор, латы или латодержателя, либо к прогибу центрального продольного усилительного профиля, замена производится за счёт Покупателя.

**2.5.** Все опоры основания (или каркаса кровати) должны опираться на общую горизонтальную плоскость.

**2.6.** Запрещается вставать (прыгать) ногами на изделие.

**2.7.** Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют подвижные сочленения. В них иногда может появиться скрип, причем на любом этапе жизни изделия. Скрип изделия дефектом не является. Рекомендуется не реже, чем раз в полгода, смазывать механизм в местах шарнирных соединений, петли, щели между тягами, а так же отверстия, в которые вставлены крючки пружин, минимальным количеством силиконовой смазки.

**2.8.** Рекомендуется осматривать и подтягивать резьбовые соединения раз в полгода.

#### 3. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Производитель предлагает следующие типичные рекомендации.

**3.1.** При перевозках на дальние расстояния рекомендуется упаковывать механизмы трансформации в транспортную тару: деревянные обрешетки или ящики из гофрированного картона.

**3.2.** Транспортировка механизмов трансформации может производиться в любых крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспортных средств.

**3.3.** При транспортировке изделий железнодорожным транспортом: вид отправки - малотоннажная, тип подвижного состава - крытый вагон.

**3.4.** Условия транспортировки механизмов трансформации в части воздействия климатических факторов: для умеренного и холодного климата - по 5-й группе условий хранения (ГОСТ 15150-69).

**3.5.** Механизмы трансформации хранятся в закрытых помещениях в упаковке производителя.

**3.6.** Следует оградить механизмы от факторов, способствующих коррозии металла, потере товарного вида, нарушению кинематики. Перечень факторов включает в себя, но не ограничивается нижеследующим:

- попадание на механизмы влаги, масел, химически активных веществ;
- условия, при которых на механизмах оседает конденсат влаги;
- хранение в непосредственной близости от химически активных веществ;
- оседание пыли, в т.ч. в шарнирных соединениях.

#### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок - 18 месяцев с момента продажи изделия конечному потребителю.

При отсутствии оформленных документов купли-продажи либо претензионной заявки от потребителя с указанием номера договора купли-продажи гарантийный срок отсчитывается с момента изготовления изделия. Срок службы - 5 лет.

Изготовитель не принимает претензий в следующих случаях:

**4.1.** Истечение гарантийного срока.

**4.2.** Невыполнение условий эксплуатации.

**4.3.** Некомплектность изделия после его продажи.

**4.4.** Наличие на изделии механических повреждений.

**4.5.** Наличие следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо организациями или частными лицами не уполномоченными на это Производителем.

**5.6.** Нанесение ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Потребителя, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Во всех этих случаях обслуживание производится за счёт Покупателя.

**Российская Федерация, 141143, Московская обл., Щелковский район,  
дер. Никифорово, улица Соборная, владение 22, комната 26  
Тел. и факс (495) 744 70 29**