










Габаритные размеры:


Артикул	Размер,мм.
S103L.200GL	158x461x603
S103L.300GL	258x461x603

Комплектация:


 <p>рама - 1 шт</p>	 <p>корзина - 2 шт</p>	 <p>шаблон для установки - 1 шт</p>			
 <p>направляющие - 1 компл</p>	 <p>крепления фасада - 1 компл</p>	 <p>M4x6 - 2шт</p>	 <p>M4x16 -14шт</p>	 <p>M5x22 4шт</p>	 <p>M5x26 2шт</p>

# 1. Установка направляющих


1.1 Просверлите отверстия Ø2.5мм. в соответствии с шаблоном



1.2 Установите направляющие




## 2. Установка рамы




2.1 Вставьте раму в крепление на задней части направляющей

2.2 Закрепите раму в передней части направляющей




### 3. Установка фасада


3.1 Просверлите отверстия Ø2.5мм. в соответствии с шаблоном



3.2 Установите крепления на фасад




3.3 Установите фасад на раму и зафиксируйте винтами




### 4. Регулировка фасада

4.1 Отрегулируйте по горизонтали



4.2 Зафиксируйте после регулировки



### 5. Установка корзин

