





























Габаритные размеры:


Артикул	W, мм.	Размер, мм.
S110LR.450GL	450	390x500x1860
S110LR.600GL	600	540x500x1860

Комплектация:

 рама корпус - 1шт	 рама фасад - 1шт	 шаблон для установки -1шт
 направляющая нижняя -1шт	 направляющая боковая -1шт	 крепление рамы верхнее-1шт
 крепление рамы нижнее-1шт	 ролики-1шт	
 ответная часть крепления рамы-2шт	 направляющая рамы-2шт	 крепление рычага-1шт
 рычаг верхний-1шт	 рычаг нижний-1шт	
 ключ шестигранный-1шт	 M5*8 -1шт	 -1шт
 M6 -3шт	 ключ гаечный-1шт	
 M4*16 -7шт	 M4*8 -4шт	 M4*8 -4шт
 M5*8 -2шт	 M5*15 -1шт	
 M8*35 -2шт	 M4*20 -4шт	 M4*25 -4шт
 полка большая-6шт	 полка малая-6шт	


## 1. Установка нижней направляющей и креплений рамы корпуса

1.1 Просверлите отверстия Ø2.5мм. в соответствии с шаблоном. 1.2 Установите направляющую 1.3 Установите ответную часть крепления рамы




## 2. Установка рамы корпуса

2.1 Установите ролики




2.2 Установите раму на нижнюю направляющую




## 3. Установка боковой направляющей и крепления рычага

3.1 Установите боковую направляющую




3.2 Установите крепление рычага




## 4. Установка рамы фасада


4.1 Установите крепления




4.2 Установите раму



## 4.3 Установка направляющих рамы фасада



## 5. Установка рычагов



## 6. Установка корзин

