



Затяните крепежные винты после регулировки передней панели!

Демонтаж выдвигающего ящика

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы снять выдвигающий ящик нажмите на рычажки, расположенные в нижней части левой и правой боковой панели.





Техническая информация


NL	Полезная глубина	C
300	274	128
350	324	128
400	374	192
450	424	224
500	474	224
550	524	224

N.L. - Номинальная глубина ящика
I.W. - Внутренняя ширина ящика

Дно ящика



Фасад



Задняя стенка

